

Email 设置向导

- 1. Email 设置.....1
 - 1.1 功能.....1
 - 1.1.1 异常配置.....1
 - 1.1.2 本地报警.....2
 - 1.1.3 视频报警.....3
 - 1.2 Email 配置说明.....4
- 2、无法发送原因.....6

1.Email 设置

1.1 功能

启用该功能后，硬盘录像机会以邮件的形式提示用户硬盘录像机的提示信息，可对如下情况进行发送 Email 提示：

1.1.1 异常配置

依次进入【主菜单】-【配置管理】-【异常配置】，界面如下图所示



异常配置	
<input checked="" type="checkbox"/> 无硬盘	处理方式
<input checked="" type="checkbox"/> 硬盘空间不足 下限 20 %	处理方式
<input checked="" type="checkbox"/> 断网事件	处理方式
<input checked="" type="checkbox"/> IP冲突	处理方式
<input checked="" type="checkbox"/> 硬盘出错	处理方式
确定 取消 应用	

在相应异常情况的处理方式中勾选上【发送 EMAIL】，如果 Email 已配置好，就可将以上的异常情况通过邮件的方式提醒用户，让用户能够及时采取处理措施；

1.1.2 本地报警

依次进入【主菜单】-【配置管理】-【报警配置】-【本地报警】-【处理方式】-【处理方式】，界面如下图



将本地报警处理方式下面的【发送 EMAIL】功能勾选，如果 Email 已配置好，就可通过发送邮件的方式提醒用户本地发生报警，让用户能够及时采取处理措施；

1.1.3 视频报警

依次进入【主菜单】-【配置管理】-【报警配置】-【视频报警】，界面如下图



勾选上【处理方式】中的【发送 EMAIL】功能，如果 Email 已配置好，就可通过发送邮件的方式将动态监测、视频丢失、视频遮挡的情况告知用户，以能够让用户及时处理。

1.2 Email 配置说明

依次进入【主菜单】-【配置管理】-【网络配置】-【高级配置】-【Email】，配置界面如下图所示：



The image shows a dark-themed 'Email' configuration window. It contains several input fields and checkboxes. The fields are labeled in Chinese: 'SMTP服务器' (SMTP Server), '端口' (Port), '用户' (User), '密码' (Password), '发件人' (Sender), '主题' (Subject), '收件人' (Recipient), '收件人' (Recipient), '收件人' (Recipient), and '发送间隔' (Send Interval). The values entered are: smtp.163.com, 25, 123456@163.co, a masked password, 123456@163.co, DVR ALERT, 111111@126.co, and 5 seconds. There are checkboxes for '使能' (Enabled) and 'SSL使能' (SSL Enabled). At the bottom are four buttons: '确定' (OK), '取消' (Cancel), '应用' (Apply), and '测试' (Test).

Label	Value	Checkbox
SMTP服务器	smtp.163.com	<input checked="" type="checkbox"/> 使能
端口	25	
用户	123456@163.co	
密码	●●●●●●●●●●	
发件人	123456@163.co	
主题	DVR ALERT	
收件人	111111@126.co	
收件人		
收件人		
发送间隔	5 秒	<input type="checkbox"/> SSL使能

Buttons: 确定, 取消, 应用, 测试

【SMTP 服务器】：必须与所用邮箱对应；

【端口】：邮箱服务器通信的端口；

【用户】：邮箱名；

【密码】：邮箱密码；

【发件人】：邮箱名；

【主题】：邮件主题；

【收件人】：目标邮箱，目前最多 3 个收件人；

【SSL】：SSL 加密使能。

【时间间隔】：两封邮件之间相隔时间。（默认 5 秒）

发送的邮件有两种：一种是文字说明，另外一种带图片说明；

将【主菜单】－【配置管理】－【报警配置】，将处理方式中的发送 Email 功能勾上，

如果在【主菜单】－【配置管理】－【报警配置】，将相应报警功能下面的抓图使能打开，则发送带图片的邮件，反之则发送文字说明邮件；

常用邮箱服务器以及端口：

Yahoo: smtp.mail.yahoo.com 25 普通邮件发送；

smtp.mail.yahoo.com 465 SSL 加密邮件发送;

126: smtp.126.com 25 普通邮件发送;

163: smtp.163.com 25 普通邮件发送;

Gmail: smtp.gmail.com 465 (只支持 SSL 加密发送);

以上几种类型的邮箱仅供参考, 其余的一些邮箱对应的服务器和端口等信息, 用户可登陆相对应的邮箱系统进行查询。

2、无法发送原因

1. 用户名密码错误: 确保邮箱信息填写是否正确;
2. 端口错误, 比如: SSL 使能打开但端口不支持, 故端口一定要检查仔细;
3. 收件人邮箱不存在或错误;
4. Email 使能没打开;
5. 邮箱服务器繁忙, 影响邮件发送。